



A	AMPERÍMETRO	CSM	CHAVE SELETORA 3 POSÇÕES
V	VOLTÍMETRO	BL/BD	BOTOEIRAS: LIGA DESLIGA
H	HORÍMETRO	LL/LD	SINALIZADOR VISUAL: LIGADO/DEFEITO
T	TERMOSTATO	CS..	CHAVE SELETORA 3 POSÇÕES
RA	RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO	PSU	PROTETOR DE SURTOS
CV	CHAVE VOLTIMÉTRICA	STT	SUPERVISOR TRIFÁSICO DE TENSÃO
DZ	BASE FUSÍVEL DIAZED	LPF	LÂMPADA FLUORESCENTE
DJ	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	CPT	CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE
X..	CONTATOR AUXILIAR	FU	FUSÍVEL ULTRARÁPIDO
BS	CHAVE DE NÍVEL TIPO BÓIA SUPERIOR	EX/VT	EXAUSTOR/VENTILADOR

No.	EQUIPA- MENTO	COR	INSCRIÇÃO DA PLAQUETA
1	CS	—	MANUAL — DESLIGADO — AUTOMÁTICO
2	CSM	—	MOTOR 1 — DESLIGADO — MOTOR 2
3	BL	VERDE	LIGA MOTOR
4	LL	VERDE	MOTOR LIGADO
5	BD	VERMELHA	DESLIGA MOTOR
6	LD	VERMELHA	MOTOR COM DEFEITO (SOBRECARGA)

[illegible]